

Luminária Solar LED

Solar LED Light / Luminária Solar LED

Linha Sahy • CLS-UF(C)
Sahy Line / Línea Sahy

Anexos Attachments / Archivos adjuntos

Esquema de Funcionamento do Detector de Luz

Esquema de Funcionamento do Detector de Luz / Esquema de funcionamiento del detector de luz



Durante o dia, a luz natural abundante mantém as baterias da luminária em sua carga máxima.

During the day, abundant natural light keeps the luminaire batteries at full charge. / Durante el día, la abundante luz natural mantiene las baterías de la luminaria a plena carga.



À noite, a luminária continua funcionando, e sua potência pode ser dimerizada entre 30 a 50%.

At night, the luminaire continues to function, and its power can be dimmed between 30 to 50%. / Por la noche, la luminaria sigue funcionando y su potencia se puede regular entre un 30 y un 50%.



Caso alguém entre no raio de até 10 metros do sensor de movimento, a luminária emite luz em potência máxima por 30 segundos.

If someone enters within a radius of up to 10 meters from the motion sensor, the luminaire emits light at full power for 30 seconds. / Si alguien entra en un radio de hasta 10 metros desde el sensor de movimiento, la luminaria emite luz a plena potencia durante 30 segundos.

Instalação

Installation / Instalación




O ângulo de instalação pode ser ajustado para fazer com que os painéis solares fiquem de frente para o sol melhorando a eficiência da carga ao máximo.

The installation angle can be adjusted to make the solar panels face the sun, improving load efficiency to the maximum. / El ángulo de instalación se puede ajustar para que los paneles solares estén orientados hacia el sol, mejorando al máximo la eficiencia de carga.

Ajuste de Ângulo

Angle Adjustment / Ajuste de Ángulo




Instalação em Topo de Poste
40 - 60mm

*Installation on Top of Pole
40 - 60mm / Instalación en la parte superior del poste 40 - 60 mm*



Instalação Vertical

Vertical Installation / Instalación Vertical



Instalação em Braço
40 - 60mm

Arm Installation 40 - 60mm / Instalación del brazo 40 - 60 mm